

LJUD

LJUD MIXER FOH

Digico SD9

Stagebox D-Rack (32 in/16 out)

PA SYSTEM

2x D&B E3 2: balcony

2x D&B E9 1: balcony

2x D&B Q10 main

2x D&B E3 front fill

2x D&B V-G SUB

MONITOR

D&B Max 12

D&B Max 15

WIRELESS

Sennheiser ew 500 G4

4 x Skm 500 handmikar med e945 kapsla

4 x Sk 500 beltpacks med Sennheiser/DPA headset

MIC

1 x SHURE Beta 52

4 x SHURE SM 57

4 x SHURE SM 58

4 x AKG 300EB ck91

3 x Sennheiser e604


LINEBOX

4 x Radial PRO48

2 x Radial JDI STEREO

2 x ART DTI

Stagebox och slutsteg finns på scen vänster



LJUS

LJUSBORD
GrandMa 2 onPC

DMX UNIVERSES
Universe 1:
Universe 2:
Universe 3:

DIMMERS
2x Okero 1219

Dimmer racks och korskoppling fins på scen höger

FIXTURES
10 x ETC Jr
10 x Fres
10 x Par 64
6 x ETC Source four zoom (front)
5 x ML56
8 x Mega tribar

FÖLJE SPOT
1x luci della ribalta canto 1200 msd/msr

SALONGS LJUS
Salongs ljuset kan kontrolleras från en separat panel.

VIDEO PROJECTION

PROJECTOR
Digital Projection
Brightness:
Resolution: Full HD

OBJEKTIV
Long
Short
Ultra wide

PROJEKTORDUK
The projection screen dimensions With: 8m Height: 6m

Mitt duk With: 4m Height: 4m



GENERAL INFORMATION

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Hörslinga | Finns |
| Medhörning till loger | Finns |
| Kallning till loger | Finns |
| Fäste för centralhögtalare | Saknas |
| Teknikplats | |
| Teknikplats i salong | Finns |
| Kabellängd till teknikplats | 30 |
| Orkesterdike | |
| Orkesterdikets största djup | 5500 |
| Orkesterdikets minsta djup | 3400 |
| Orkesterdikets bredd | 8300 |
| Orkesterdikets nivå under scengolvets | 1580 |
| Orkesterdike, yta (m2) | 30 |

INLASTNING

STRÖM


1x 32A

1x16A

INLASTNING (DOORWAY / STAGE ACCESS)

W 2,4m H2,5m

Höjd inlastning (variabel ramp)



SCEN

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Passage vänster-höger | Saknas |
| Antal trappor till salong | 2 |
| Salongstrappornas typ | Fasta |
| Scengolv | Lutande 3% |
| Scengolvets färg | Ljust |
| Flygel på scenen | Piano i höger scenhörn |

STRÖM

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ av 63A uttag | CEE |
| Antal 63A uttag | 3 |
| Placering av 63A uttag | 2st Vänster och 1st Bakvägg |
| Typ av 32A uttag | CEE |
| Antal 32A uttag | 1 |
| Placering av 32A uttag | Vänster |
| Typ av 16A uttag | CEE |
| Antal 16A uttag | 2 |
| Placering av 16A uttag | Vänster och Höger Framme |

